SkeeterVac®

OWNER'S MANUAL

SV-15



DOMESTIC

REGISTRATION NO. 28452 PEST CONTROL PRODUCTS ACT

DANGER

CARBON MONOXIDE HAZARD



- **This appliance can produce carbon monoxide which has no odor.**
- **Using it in an enclosed space can kill you.**
- **Never use this appliance in an enclosed space such as a camper, tent, car or home.**

WARNING

FOR YOUR SAFETY:

For Outdoor Use Only
(outside any enclosure)

WARNING

FOR YOUR SAFETY:

1. **Improper installation, adjustment, alteration, service or maintenance can cause injury or property damage.**
2. **Read the installation, operation, and maintenance instructions thoroughly before installing or servicing this equipment.**
3. **Failure to follow these instructions could result in fire or explosion, which could cause property damage, personal injury or death.**
4. **This instruction manual contains important information necessary for the proper assembly and safe use of the appliance.**
5. **Read and follow all warnings and instructions before assembling and using the appliance.**
6. **Follow all warnings and instructions when using the appliance.**
7. **Keep this manual for future reference. If you do not understand anything please contact 1-888-753-7137 before proceeding.**

DANGER

If you smell gas -

1. **Shut off gas to appliance.**
2. **Extinguish any open flame.**
3. **If odor continues, keep away from the appliance and immediately call your gas supplier or your fire department.**

WARNING

FOR YOUR SAFETY:

1. **Do NOT store or use gasoline or other flammable liquids or vapors in the vicinity of this or any other appliance.**
2. **An LP cylinder not connected for use shall not be stored in the vicinity of this or any other appliance.**

WARNING

FOR YOUR SAFETY:

- **Keep out of reach of children.**
- **Read the label and these instructions before using.**

Table of Contents

Important Safeguards . . . . . Page 2
Expanded View & Hardware 4
Assembly Instructions 5
Installing LP Gas Tank 7
Important Mosquito Information 8
Operating Instructions 8
Cleaning and Care 9
Product Registration 9
Replacement Parts 9
Limited Warranty 9
Troubleshooting 10

The use and installation of this product must conform to local codes. In absence of local codes, use the *National Fuel Gas Code, ANSI Z223.1/NFPA 54, Natural Gas and Propane Installation Code, CSA B149.1*, or *Propane Storage and Handling Code, B149.2*

Save these instructions for future reference. If you are assembling this unit for someone else, give this manual to him or her to read and save for future reference.

Made from 75% Bagasse (environmentally friendly sugar cane pulp by-product)

GAS-FIRED
C UL US
LISTED
3PRO

Manufactured in China for: Blue Rhino Global Sourcing, Inc.
5650 University Parkway, Suite 400
Winston-Salem, NC USA • 1.888.753.7137 • BlueRhino.com

© Blue Rhino Global Sourcing, Inc.
SkeeterVac®, FineTune®, WaveDrawer™ and TacTrap™ are the rights of Blue Rhino Global Sourcing, Inc.

Important Safeguards

⚠ **DANGER: Failure to follow the dangers, warnings and cautions in this manual may result in serious bodily injury or death, or in a fire or an explosion causing damage to property.**

⚠ **WARNINGS:**

⚠ **This product is for outdoor use only, and should not be used in a building, garage or any other enclosed area.**

⚠ **Do NOT operate, light or use this product within 3.05 m (10 feet) of walls, structures or buildings.**

⚠ **For residential use only. This product is NOT for commercial use.**

⚠ **It is a violation of Federal law to use this product in a manner inconsistent with its labeling.**

⚠ **This product is not intended for and should never be used as a heater. TOXIC fumes can accumulate and cause asphyxiation.**

⚠ **This product is safety certified for use in the United States and/or Canada only. Do NOT modify for use in any other location. Modification will result in a safety hazard and will void your warranty.**

⚠ **This product is for use with liquid propane (LP) gas only. The conversion to or attempted use of natural gas in this LP gas product is dangerous, may cause bodily harm and will void your warranty.**

⚠ **LP gas characteristics:**

a. **LP gas is flammable and hazardous if handled improperly. Become aware of the characteristics before using any LP gas product.**

b. **LP gas is explosive under pressure, heavier than air, and settles/pools in low areas.**

c. **LP gas in its natural state has no odor. For your safety, an odorant is added that smells like rotten cabbage.**

d. **Contact with LP gas can cause freeze burns to skin.**

⚠ **LP gas cylinder needed to operate. Only use 9 kg (20 lbs) cylinders marked "propane."**

⚠ **The LP gas cylinder must be constructed and marked in accordance with the *Specifications for LP-gas Cylinders* of the U.S. Department of Transportation (D.O.T.) or the National Standard of Canada, *CAN/CSA-B339, Cylinders, Spheres and Tubes for the Transportation of Dangerous Goods; and Commission.***

⚠ **LP gas cylinder must be arranged for vapor withdrawal.**

⚠ **The LP gas cylinder must have a listed overfilling prevention device (OPD).**

⚠ **Only use LP gas cylinders equipped with a cylinder connection device compatible with the connection for outdoor cooking appliances.**

⚠ **The LP gas cylinder must have a cylinder collar to protect the cylinder valve.**

⚠ **Never use an LP gas cylinder with a damaged body, valve, collar or footing.**

⚠ **Dented or rusted LP gas cylinders may be hazardous and should be checked by your LP gas supplier prior to use.**

⚠ **The LP gas cylinder should not be dropped or handled roughly.**

⚠ **LP gas cylinders must be stored outdoors out of the reach of children and must not be stored in a building, garage or any other enclosed area. Your cylinder must never be stored where temperatures can reach over 52°C (125°F). Always transport your cylinder in a secure, well-ventilated location in your vehicle. Cylinder should be upright with valve turned off. Cylinder should be taken directly to and from place of use.**

⚠ **Do NOT insert any tool or foreign object into the valve outlet or safety relief valve. You may damage the valve and cause a leak. Leaking propane may result in an explosion, fire, severe personal injury or death.**

⚠ **Do NOT block holes in sides or back of the product.**

⚠ **Never keep an LP gas cylinder in a hot car or trunk. Heat will cause the gas pressure to increase, which may open the relief valve and allow gas to escape.**

⚠ **If the product is not in use, the gas must be turned off at the supply cylinder and disconnected.**

⚠ **Do NOT store a spare LP gas cylinder under or near this appliance.**

⚠ **Never fill the cylinder beyond 80 percent full.**

⚠ **A fire causing serious injury or damage to property may occur if the above is not followed exactly.**

⚠ **Place dust cap on cylinder valve outlet whenever the cylinder is not in use. Only install the type of dust cap on the cylinder valve outlet that is provided with the cylinder valve. Other types of caps or plugs may result in leakage of propane.**

⚠ **Never attempt to attach this product to the self-contained LP gas system of a camper trailer, motor home or house.**

⚠ **Never use gasoline, kerosene or alcohol with this product.**

⚠ **Your product has been checked at all factory connections for leaks. Recheck all connections as described in the "Operating Instructions" section, as shipping can loosen connections.**

⚠ **Product performance can vary due to weather, wind and other environmental conditions.**

⚠ **Unit will operate at reduced efficiency below 10°C (50°F).**

⚠ **Check for leaks even if your unit was assembled for you by someone else.**

⚠ **Do NOT operate if a gas leak is present. Gas leaks may cause a fire or explosion.**

⚠ **You must follow all instructions in the "Checking for Leaks" section before operating. To prevent fire or explosion hazard when testing for a leak:**

a. **Always perform a leak test before lighting the product and each time the cylinder is connected for use.**

b. **No smoking. Do NOT use or permit sources of ignition in the area while conducting a leak test.**

c. **Conduct the leak test outdoors in a well-ventilated area.**

d. **Do NOT use matches, lighters, or a flame to check for leaks.**

e. **The use of alcohol, prescription or non-prescription drugs may impair the consumer's ability to properly assemble or safely operate the appliance.**

f. **Strong odors, colds, sinus congestion, etc. may prevent the detection of propane. Use caution and common sense when testing for leaks.**

g. **Do NOT use the product until any and all leaks are corrected. If you are unable to stop a leak, disconnect the LP gas supply. Call a gas appliance serviceman or your local LP gas supplier.**

⚠ **This product is designed to operate at an inlet pressure of 10 psi high pressure.**

⚠ **Do NOT store or use gasoline or other flammable liquids or vapors within 7.62 m (25 feet) of this appliance.**

⚠ **Do NOT use in an explosive atmosphere. Keep product area clear and free from combustible materials (such as building materials, paper or cardboard, feathers, straw and dust), gasoline and other flammable vapors and liquids (such as solvents, paint thinner, dust particles or unknown chemicals).**

⚠ **Minimum clearance from sides and back of unit to combustible construction is 91.4 cm (36 inches). Do NOT use this appliance under any type of overhang or roof.**

⚠ **It is essential to keep the product's valve compartment and circulating air passages clean.**

⚠ **Inspect product before each use.**

⚠ **Do NOT alter product in any manner. Any alteration will void your warranty.**

⚠ **Do NOT use the product unless it is COMPLETELY assembled and all parts are securely fastened and tightened.**

⚠ **This product should be thoroughly cleaned and inspected on a regular basis. Clean and inspect the hose assembly before each use of the appliance. If there is evidence of abrasion, wear, cuts or leaks, the hose assembly must be replaced prior to operation. Also inspect for damage and wear during each maintenance cycle. Never operate if parts are damaged, missing or improperly installed.**

⚠ **Use only the regulator and hose assembly provided. Use only the replacement regulator and hose assembly specified by Blue Rhino Global Sourcing, Inc.**

⚠ **Do NOT hang clothing or other flammable materials either on or near the product.**

⚠ **Use only Blue Rhino Global Sourcing, Inc. factory-authorized parts. The use of any part that is not factory-authorized can be dangerous and will void your warranty.**

- ⚠ **Do NOT operate this appliance without reading “Operating Instructions” in this manual.**
- ⚠ **Do NOT install or use in or on boats or recreational vehicles.**
- ⚠ **Do NOT use this product in high winds.**
- ⚠ **Never lean over the product when lighting.**
- ⚠ **Keep children and pets away from the product at all times.**
- ⚠ **Do NOT allow children to operate or play near the product when it is in use.**
- ⚠ **If at any time you are unable to light the product and smell gas, shut gas off at cylinder, wait 5 minutes to allow gas to dissipate before attempting to relight the product.**
- ⚠ **Failure to not wait 5 minutes to allow the gas to clear if the product does not light, may result in an explosive flame-up.**
- ⚠ **Do NOT place anything on the product.**
- ⚠ **Do NOT attempt to move the product when in use.**
- ⚠ **LP gas cylinder must be properly disconnected and removed prior to moving this product.**
- ⚠ **Storage of the product indoors is permissible only if the cylinder is disconnected, removed from the product and properly stored outdoors.**
- ⚠ **Do NOT attempt to disconnect the gas regulator from the cylinder or any gas fitting while the product is in use.**
- ⚠ **Always place this product on a hard, non-combustible, level surface. An asphalt or blacktop surface may not be acceptable for this purpose.**
- ⚠ **After a period of storage and/or nonuse, check for leaks, obstructions and inspect for any abrasion, wear or cuts to the hose.**
- ⚠ **Use protective gloves when assembling this product.**
- ⚠ **Do NOT force parts together as this can result in personal injury or damage to the product.**
- ⚠ **It is recommended to use only FineTune® mosquito attractant in this product. The use of other attractants have not been tested with this product and results are not guaranteed.**
- ⚠ **Deaths, serious injury or damage to property may occur if the above is not followed exactly.**

Parts List

1	Rain Cover	57-04-556
2	FineTune® Ring	57-04-194
3	FineTune® Lure	CPSX000052
4	Cowl*	57-04-209
5	TacTrap™	CPSX000069
6	Engine Assembly*	57-04-091
7	Regulator/Hose Assembly*	57-07-543
8	Battery Cap*	57-07-103
9	Post	57-04-573
10	LP Gas Tank Cover	57-04-302
11	Base (2)	57-04-576

* Pre-assembled

Expanded View



Hardware

A	Stake	ø8 x 180 mm Nickel Plated	2 pcs
B	AA Battery		1 pc

Assembly Instructions

1

DO NOT RETURN TO PLACE OF PURCHASE.

For assistance, call **1.888.753.7137** toll-free. Please have your Owner's Manual and model number available for reference.

Note: The model number is printed on a label which can be found on the side of the engine.

For Easiest Assembly:

- Select an area where you will assemble this product. To protect components, choose a smooth surface that's free of cracks or openings.
- Spread out all parts.
- Tighten all hardware connections by hand first. Then, before completing each step, go back and fully tighten all hardware. Be careful not to over-tighten. That could damage surfaces or strip threads.
- For best results, complete each step in the order presented.

To complete assembly you will need:

- (1) Leak detection solution (instructions on how to make the solution are included in the "Operating Instructions" section of this manual).
- (1) Precision-filled LP gas grill tank with Acme Type 1 external threaded valve connection (standard grill size – 9 kg (20 lbs)).

Typical assembly is approximately ten (10) minutes.

2

Assemble Base

Slide both base sections together until they lock



3

Install Battery



B x 1

4

Attach Engine to Post



Assembly Instructions (continued)

5 Attach TacTrap



6 Insert and Secure FineTune®



7 Insert Stakes

Note: Move SkeeterVac® to the final location before inserting stakes into ground.



A x 2

Installing LP Gas Tank

To operate, you will need one precision-filled standard grill LP gas tank with external valve threads.

⚠ **CAUTION: LP gas tank must be properly disconnected and removed prior to moving this product.**



Place LP Gas Tank Cover

Place the LP gas tank cover onto the LP gas tank.



Insert LP Gas Tank

Place precision-filled LP gas tank upright into hole in the product body so the tank valve is facing the gas line connection.



Attach Engine

Secure tank by wrapping the LP gas tank retainer chain over collar of the LP gas tank.



Connecting LP Gas Tank

1. Before connecting, be sure there is no debris caught in the head of the LP gas tank or the head of the regulator valve.
2. Connect regulator/hose assembly to tank by turning knob clockwise until it stops.



Disconnecting LP Gas Tank

1. Before disconnecting, make sure the LP gas tank valve is “CLOSED.”
2. Disconnect regulator/hose assembly from LP gas tank by turning knob counterclockwise until it is loose.

⚠ **CAUTION: LP gas tank must be properly disconnected and removed prior to moving this product.**

3. Place the protective cap cover on the LP tank and store the tank outdoors in a well ventilated area out of direct sunlight and away from children.



Getting More Propane

Need a tank of gas? One option is to try propane exchange. It’s easy, fast, safe, and available at tens of thousands of conveniently located retail outlets nationwide, which are typically open nights and weekends. You can purchase a fresh, precision-filled tank or exchange your empty for a fresh, precision-filled tank. Another option is to have your tank refilled at a refill station. Be sure to check the hours of operation for the refill station.

Important Mosquito Information

Important Information

Your device operates 24 hours a day to trap and kill mosquitoes. It attracts female mosquitoes that are seeking a blood meal to nourish their eggs. By removing these females, you also remove their eggs. This product will provide the following results when used as directed:

- Attract, trap and kill mosquitoes.
- This product is not capable of:
  - Completely eliminating mosquito populations.
  - Eliminating the possibility of disease from mosquitoes.
- Begin operating the device once low temperatures remain above 10°C (50°F).
- To reduce and maintain mosquito populations, it is important for this product to operate continuously. Do NOT turn off the LP gas tank valve until the product turns off, then immediately replace the empty tank with a full tank of propane.
- Always contact our Customer Care Centre at 1.888.753.7137 before returning product to place of purchase.

Important Information about Octenol

See Insert for First Aid and Precautionary Statements.

This device includes a lure that contains octenol (1-octen-3-ol). This lure is an effective attractant supplement for some mosquito species.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

⚠ CAUTION: Harmful if swallowed, absorbed through the skin or inhaled. Avoid contact with skin, eyes and mouth. Wash hands thoroughly with soap and water after handling.

Mosquito Facts

- About 3,000 species of mosquitoes have been identified on a worldwide basis. Approximately 150 are known to exist in North America.
- There are approximately 25 known “human nuisance species” of mosquitoes.
- Most adult mosquitoes only have a life span of 2-4 weeks.
- Only female mosquitoes bite.

Controlling Mosquitoes

In addition to properly installing and using this device, you can reduce mosquito breeding around your home significantly by reducing the amount of water that is stagnating on your property. Be aware that mosquitoes can and will develop in any puddle or pool of water that lasts more than 4 days.

- Dispose of cans, plastic containers, pots, or similar water-holding containers that have accumulated on your property.
- Drill holes in the bottom of containers that you must leave out of doors – trash cans, recycling bins, etc.
- Clean clogged roof gutters on an annual basis.
- Turn over plastic wading pools when not in use.
- Turn over wheelbarrows, empty planters, or children’s toys when not in use.
- Don’t allow water to stagnate in birdbaths.
- Aerate ornamental pools or stock them with fish.
- Clean and chlorinate swimming pools that are not being used. Don’t forget that mosquitoes breed in the water that collects on swimming pool covers.
- Use landscaping features or drainage tools to eliminate standing water that collects in low spots on your property.

Helpful Links

More information about mosquitoes in Canada and the United States can be found on the following sites, among many others.

- The American Mosquito Control Association: www.mosquito.org
- US Environmental Protection Agency: www.epa.gov/pesticides/health/mosquitoes
- National Center for Infectious Diseases: www.cdc.gov - search for “Mosquitoes”
- Canadian Pest Management Regulatory Agency: www.healthycanadians.gc.ca/healthy-living-vie-saine/environment-environnement/pesticides/mosquitos-moustiques-eng.php?_ga=1.74032018.1845437393.1419250923

None of the agencies listed above is an endorser of this device, and inclusion on the list above does not signify that they endorse this device. Links provided for customer information only.

Operating Instructions

Checking for Leaks

Tank/Gas Line Connection

1. Make 125 mL (4 oz.) of leak detection solution by mixing one part liquid dishwashing soap with three parts water.
2. Connect LP gas tank per “Installing LP Gas Tank” section.
3. Turn LP gas tank valve to “OPEN.”
4. Spoon several drops of solution, or use a squirt bottle, at all “X” locations (Figures 1 and 2).
   a. If any bubbles appear, turn LP gas tank valve to “CLOSED,” reconnect and re-test.
   b. If you continue to see bubbles after several attempts, turn LP gas tank valve to “CLOSED” and disconnect LP gas tank, per “Disconnecting LP Gas Tank” section. Contact 1.888.753.7137 for assistance.
   c. If no bubbles appear after one minute, turn LP gas tank valve to “CLOSED,” wipe away solution and proceed.

Figure 1



Figure 2



Placement

Properly positioning this device is important to maximizing performance. Since this device attracts mosquitoes it should be placed at least 3 m (10 feet) from your living areas.

Mosquitoes typically live in areas that are shady, wet and/or moist. Determine the primary mosquito habitat and place this device as close as possible to it.

If you live in an area with consistent wind, place the device upwind from the primary mosquito habitat.

Maximum performance may require relocating the device from time to time. To move, turn cylinder valve off and disconnect gas line. Then remove the stakes, place your foot on the cart base and tilt backward by holding the handle. Pull to the new location. Re-install stakes. TIPPING DANGER: ensure stakes are secure.

FineTune: Customizing the Lure Output

See Insert for First Aid and Precautionary Statements.

The amount of octenol this device dispenses is important to maximizing performance. Some mosquito species are highly attracted to octenol while others are less attracted.

This product contains an easy-to-use feature that allows you to customize the amount of octenol released to match the species in your environment.

Note: Lure lasts at least 60 days.

1. Remove rain cover.
2. Remove foil seal from the FineTune Lure.
3. Place FineTune lure back into holder with holes orienting upwards.
4. From the illustrations provided, select the environment that best matches the area you are protecting
5. Position the ring so it points to your environment. (Figures 3a, 3b and 3c).
6. Replace rain cover.

Figure 3a



Lure Output: Fully Open

Figure 3b



Lure Output: Half Open

Figure 3c



Lure Output: Closed

Lighting

⚠ CAUTION: Keep this area clear and free from combustible materials, gasoline and other flammable vapors and liquids.

⚠ CAUTION: Do NOT obstruct the flow of combustion and ventilation air.

⚠ CAUTION: Do NOT operate with WaveDrawer cover in place.

1. Read instructions before lighting.
2. Check for obstructions of airflow.
3. Connect LP gas tank per “Installing LP Gas Tank” section.
4. Remove rain cover from top of SkeeterVac.

Figure 4



Operating Instructions (continued)

5. Turn LP gas tank valve slowly to "OPEN."
6. Press and hold control valve button (Figure 4).
7. IMMEDIATELY press and hold igniter button down until you hear a "POP" sound indicating ignition. Normally occurs within 20 seconds (Figure 5).
8. Continue to hold control valve button for 30 seconds.
9. You know ignition is complete when the needle on the engine gauge begin to move into the "Green" zone.
10. Replace rain cover.

⚠ **CAUTION: If engine fails to light, shut LP gas off at tank and wait 5 minutes before attempting to restart the engine by following the lighting instructions.**

Figure 5



Turning Off

1. Turn LP gas tank valve to "CLOSED."
   Note: A "poof" sound is normal as the last of the LP gas is burned.
2. Disconnect LP gas tank per "Disconnecting LP Gas Tank" instructions.

⚠ **CAUTION: The gas supply must be turned off at the LP-gas tank when this outdoor gas appliance is not in use.**

Cleaning and Care

See Insert for First Aid and Precautionary Statements.

⚠ **CAUTION: All cleaning and maintenance should be done when the product is cool and with the fuel supply disconnected.**

⚠ **CAUTION: Do NOT clean any part in a self-cleaning oven.**

⚠ **CAUTION: This product should be thoroughly cleaned and inspected on a regular basis.**

Notices

1. **Abrasive cleaners will damage this product.**
2. **Never use oven cleaner to clean any part of this product.**

Before Each Use:

1. Keep the area clean and free from any combustible materials, gasoline, and other flammable vapors and liquids.
2. Do NOT obstruct the flow of the combustion of LP and the ventilation air.
3. Keep the ventilation opening(s) of the LP gas tank area free and clear from debris.
4. See "Cleaning Instructions" for proper cleaning instructions.

Cleaning Instructions / Routine Service

To ensure maximum performance and to lengthen the life of this device, perform these steps each time your tank is empty. This model will consume a standard LP gas grill tank every 15-20 days.

Note: While unit is in use, check the following every 2-3 days:
- Check air passages for blockage.

1. Turn LP gas tank valve to "CLOSED."
2. Disconnect LP gas tank per "Disconnecting LP Gas Tank" instructions.
3. Remove rain cover from top of SkeeterVac.
4. Remove used TacTrap and dispose of properly.
5. Remove used FineTune lure (if necessary) and properly dispose.
   Note: FineTune Lure lasts at least 60 days.
6. Lift engine and post off empty LP gas tank, and place on ground.
7. Remove empty LP gas tank.
8. Connect full LP gas tank per "Installing LP Gas Tank" instructions.
9. Slide fresh TacTrap in place and remove protective paper.
10. Remove fresh FineTune lure from package. Dispose of packaging properly.
11. Place FineTune lure back into holder with holes on orienting upwards.
12. From the illustrations provided, select the environment that best matches the area you are protecting
13. Position the ring so it points to your environment. (Figures 3a, 3b and 3c).
14. Check engine and gas lines for any sign of damage or missing parts. Repair any problems before attempting to start.
15. Connect LP gas tank per "Connecting LP Gas Tank" instructions.
16. Perform leak check per "Checking for Leaks" instructions.
17. Light per "Lighting" instructions.
18. Wash hands with soap and water.

Cleaning and Care (continued)

Replacing Igniter Battery

If you do not hear a clicking sound when the igniter button is depressed, the battery may have lost its charge. Replace battery as follows:

1. Turn LP gas tank valve to "CLOSED."
2. Open battery compartment by turning cap on bottom of engine counterclockwise.
3. Remove used battery and properly dispose.
4. Place fresh AA battery into compartment – negative (–) end goes in first (Figure 6).
5. Secure cap by turning clockwise until it stops.
6. Light per "Lighting" instructions.

Figure 6



End of Season Storage

To lengthen the life of this device, perform these simple steps at the end of the mosquito season.

1. Turn LP gas tank valve to "CLOSED."
2. Disconnect LP gas tank per "Disconnecting LP Gas Tank" instructions.
3. Remove tank cover.
4. Remove LP gas tank.
5. Place the protective cap cover on the LP tank and store the tank outdoors in a well ventilated area out of direct sunlight and away from children.
6. Remove and properly dispose of the TacTrap and FineTune lures.
7. Cover the device to protect it from dust
8. Store it in a cool dry place.

⚠ **CAUTION: Storage of an outdoor gas appliance indoors is only permissible if the tank is disconnected and removed from the outdoor gas appliance.**

Product Registration

For faster warranty service, register your product immediately at BlueRhino.com/warranty or by calling 1.888.753.7137.

Replacement Parts

Replacement parts can be found at parts.BlueRhino.com or by calling 1.888.753.7137.

Limited Warranty

Blue Rhino Global Sourcing, Inc. ("Blue Rhino") warrants to the original retail purchaser of this product, and to no other person, that if this product is assembled, maintained, and operated in accordance with the printed instructions accompanying it, then for a period of one (1) year from the date of purchase, all parts in such product shall be free from defects in material and workmanship. Blue Rhino may require reasonable proof of your date of purchase. Therefore, you should retain your sales slip or invoice. This Limited Warranty shall be limited to the repair or replacement of parts, which prove defective under normal use and service and which Blue Rhino shall determine in its reasonable discretion upon examination to be defective. Before returning any parts, you should contact Blue Rhino's Customer Service Department using the contact information listed below. If Blue Rhino confirms, after examination, a defect covered by this Limited Warranty in any returned part, and if Blue Rhino approves the claim, Blue Rhino will replace such defective part without charge. If you return defective parts, transportation charges must be prepaid by you. Blue Rhino will return replacement parts to the original retail purchaser, freight or postage prepaid.

This Limited Warranty does not cover any failures or operating difficulties due to accident, abuse, misuse, alteration, misapplication, improper installation or improper maintenance or service by you or any third party, or failure to perform normal and routine maintenance on the product as set out in this owner's manual. In addition, the Limited Warranty does not cover damage to the finish, such as scratches, dents, discoloration, rust or other weather damage, after purchase.

This Limited Warranty is in lieu of all other express warranties. Blue Rhino disclaims all warranties for products that are purchased from sellers other than authorized retailers or distributors, including the warranty of merchantability or the warranty of fitness for a particular purpose. BLUE RHINO ALSO DISCLAIMS ANY AND ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. BLUE RHINO SHALL HAVE NO LIABILITY TO PURCHASER OR ANY THIRD PARTY FOR ANY SPECIAL, INDIRECT, PUNITIVE, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. Blue Rhino further disclaims any implied or express warranty of, and assumes no responsibility for, defects in workmanship caused by third parties.

This Limited Warranty gives the purchaser specific legal rights; a purchaser may have other rights depending upon where he or she lives. Some jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of special, incidental or consequential damages, or limitations on how long a warranty lasts, so the above exclusion and limitations may not apply to everyone.

Blue Rhino does not authorize any person or company to assume for it any other obligation or liability in connection with the sale, installation, use, removal, return, or replacement of its equipment, and no such representations are binding on Blue Rhino.

Blue Rhino Global Sourcing, Inc.
Winston-Salem, North Carolina 27105 USA
1.888.753.7137

Troubleshooting

Problem	Possible Cause	Solution
Product does not start	LP gas tank valve is closed	Make sure regulator is securely attached to the LP gas tank per “Installing LP Gas Tank,” then turn LP gas tank valve to “OPEN.”
	LP gas tank is low or empty	Exchange, refill or replace LP gas tank.
	LP gas leak	1. Turn LP gas tank valve to “CLOSED.” 2. Wait 5 minutes for gas to clear. 3. Follow “Checking for Leaks” section.
	Igniter does not work	1. Turn off LP gas tank per “Turning Off” section. 2. Press the igniter button (see figure 4). a. If you hear a clicking sound, igniter is working. b. Replace the “AA” battery (follow assembly step for inserting battery).
	Too much air in hose line	1. Connect LP gas tank per “Connecting LP Gas Tank” instructions. ⚠ **Caution: Keep this appliance area clear and free from combustible materials, gasoline, other flammable vapors and liquids and open flames.** 2. Turn LP gas tank valve slowly to “OPEN.” 3. Press and hold control valve button for up to 3 minutes. 4. Try and light product per “Lighting” instructions every 30 seconds until you hear a “POP” sound indicating ignition. 5. If still not working refer to “Regulator needs to be reset.”
	Filter blocked	1. Turn off LP gas tank per “Turning Off” instructions. 2. Disconnect LP gas tank per “Disconnecting LP Gas Tank” instructions. 3. Remove Regulator/Hose Assembly at product engine. 4. Remove filter. Replace old filter with new filter. 5. Reconnect Regulator/Hose Assembly at product engine. 6. Perform leak check per “Checking for Leaks” instructions. 7. Light product per “Lighting” instructions.
	Regulator needs to be reset	1. Turn off LP gas tank per “Turning Off” instructions. 2. Disconnect LP gas tank per “Disconnecting LP Gas Tank” section. 3. After 30 seconds, reconnect LP gas tank per “Connecting LP Gas Tank” instructions. 4. Slowly turn LP gas tank valve to “OPEN.” 5. Perform leak check per “Checking for Leaks” instructions. 6. Light SkeeterVac per “Lighting” instructions.
	Too damp or wet	1. Connect LP gas tank per “Connecting LP Gas Tank” instructions. ⚠ **Caution: Keep this appliance area clear and free from combustible materials, gasoline, other flammable vapors and liquids and open flames.** 2. Turn LP gas tank valve slowly to “OPEN.” 3. Press and hold control valve button (Figure 4). 4. IMMEDIATELY press and hold igniter button down until you hear a “POP” sound indicating ignition. Normally occurs within 20 seconds. 5. Continue to hold control valve button for 30 seconds. 6. You know ignition is complete when the needle on the engine gauge begin to move into the “Green” zone.
Engine not functioning properly	LP gas tank is low or empty	Exchange, refill or replace LP gas tank
	LP gas leak	Follow “Checking for Leaks” instructions.
	Ventilation blocked	1. Turn off LP gas tank per “Turning Off” instructions. 2. Disconnect LP gas tank per “Disconnecting LP Gas Tank” instructions. 3. Check ventilation openings and air-inlet to make sure clear of debris. 4. Clean SkeeterVac per “Cleaning and Care” instructions.
Product turns off suddenly	Out of gas	Exchange, refill or replace LP gas tank
	Overheat protection switch (heat sensor) turned ON	1. Turn off LP gas tank per “Turning Off” instructions. 2. Disconnect LP gas tank per “Disconnecting LP Gas Tank” instructions. 3. Let engine cool for 30-45 minutes. 4. Connect LP gas tank per “Connecting LP Gas Tank” instructions. 5. Light product per “Lighting” instructions. 6. After 5 minutes of operation, verify LED lights and fan are working properly.

For more assistance, please visit BlueRhino.com or call 1.888.753.7137.

SkeeterVac®

MANUEL D'UTILISATION

DANGER

DANGER DE MONOXYDE DE CARBONE



- **Cet appareil risque de produire du monoxyde de carbone inodore.**
- **L'utilisation de cet appareil dans un espace clos présente un danger mortel.**
- **Ne jamais utiliser cet appareil dans un espace clos tel qu'une tente-caravane, une tente, une voiture ou une maison.**

AVERTISSEMENT

POUR VOTRE SÉCURITÉ:

Pour usage à l'extérieur seulement
(hors de tout abri clos)

AVERTISSEMENT

POUR VOTRE SÉCURITÉ:

1. **Toute installation défectueuse ou modification incorrecte ainsi que tout mauvais réglage ou entretien incorrect risque d'entraîner des blessures ou des dégâts matériels.**
2. **Lire complètement les instructions d'installation, d'utilisation et d'entretien avant d'utiliser ou de procéder à l' entretien de l'appareil.**
3. **Le non-respect de ces consignes risque de provoquer un incendie ou une explosion et d'entraîner des dégâts matériels, des blessures graves voire la mort.**
4. **Ce manuel d'utilisation contient des consignes de sécurité indispensables au montage et au bon fonctionnement de l'appareil.**
5. **Lire et suivre toutes les mises en garde et instructions avant d'assembler et d'utiliser l'appareil.**
6. **Suivre toutes les mises en garde et instructions lors de l'utilisation de l'appareil.**
7. **Conserver ce manuel afin de pouvoir s'y référer ultérieurement. S'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, veuillez appeler le 1-888-753-7137 avant de commencer.**

DANGER

S'il y a une odeur de gaz:

1. **Coupez l'admission de gaz de l'appareil.**
2. **Éteindre toute flamme nue.**
3. **Ouvrir le couvercle.**
4. **Si l'odeur persiste, éloignez-vous de l'appareil et appelez immédiatement le fournisseur de gaz ou le service d'incendie.**

AVERTISSEMENT

POUR VOTRE SÉCURITÉ:

1. **Ne pas entreposer ni utiliser de l'essence ni d'autres vapeurs ou liquides inflammables dans le voisinage de l'appareil, ni de tout autre appareil.**
2. **Une bouteille de propane qui n'est pas raccordée en vue de son utilisation, ne doit pas être entreposée dans le voisinage de cet appareil ou de tout autre appareil.**

AVERTISSEMENT

POUR VOTRE SÉCURITÉ:

- **Garder hors de la portée des enfants.**
- **Lire l'étiquette et ces instructions avant l'utilisation.**

SV-15



USAGE DOMESTIQUE

Nº D'ENREGISTREMENT 28452 LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES

Table des matières

Consignes de sécurité importantes . . . . . Page 2
Vue éclatée des pièces et quincaillerie 4
Instructions d'assemblage 5
Installer la bouteille de propane 7
Information importante concernant les moustiques. 8
Consignes d'utilisation 8
Nettoyage et entretien 9
Enregistrement de l'appareil. 10
Pièces de rechange 10
Garantie limitée 10
Guide de dépannage. 11

L'utilisation et l'installation de cet appareil doivent être conformes aux codes locaux. En l'absence de codes locaux, suivez le *Code national du gaz combustible, les normes ANSI Z223.1/NFPA 54, le Code d'installation du gaz naturel et du propane, CAN/CGA-B149.1 ou le Code sur le stockage et la manipulation du propane, B149.2.*

Conserver ces instructions afin de pouvoir s'y référer ultérieurement Si vous êtes en train d'assembler cet appareil pour une autre personne, veuillez lui fournir ce manuel afin qu'elle puisse le consulter plus tard.

Fabriqué à partir de 75% de bagasse de canne à sucre

résidu de pulpe de canne à sucre
ans danger pour l'environnement

GAS-FIRED
c UL us
LISTED
3PRO

Fabriqué en Chine pour: Blue Rhino Global Sourcing, Inc.
5650 University Parkway, Suite 400
Winston-Salem, NC USA • 1.888.753.7137 • BlueRhino.com

© Blue Rhino Global Sourcing, Inc.
SkeeterVac®, FineTune®, WaveDrawer™ et TacTrap™ sont des marques déposées de Blue Rhino Global Sourcing, Inc.

Consignes de sécurité importantes

⚠ **DANGER: Le non-respect des avis de danger, des mises en garde et des consignes de sécurité de ce manuel risque de provoquer un incendie ou une explosion et d'entraîner des dégâts matériels, des blessures graves voire la mort.**

⚠ **AVERTISSEMENT :**

- ⚠ **Cet appareil doit être utilisé uniquement à l'extérieur et ne doit pas être utilisé dans un immeuble, un garage ou tout autre espace clos.**
- ⚠ **NE PAS utiliser ou allumer cet appareil à moins de 3,05 m (10 pieds) de tout mur, construction ou immeuble.**
- ⚠ **Pour usage domestique seulement. Ce produit N'EST PAS destiné à un usage commercial.**
- ⚠ **La Loi fédérale interdit l'utilisation de ce produit si les instructions figurant sur son étiquette ne sont pas respectées.**
- ⚠ **Cet appareil n'est pas censé être utilisé pour se chauffer et ne devrait jamais être utilisé en tant que chauffage d'appoint. Des émanations TOXIQUES peuvent s'accumuler et provoquer l'asphyxie.**
- ⚠ **Cet appareil est homologué afin de pouvoir être utilisé en toute sécurité uniquement aux États-Unis et au Canada. NE PAS modifier cet appareil afin de pouvoir l'utiliser autre part. Toute modification entraînera un danger de fonctionnement et l'annulation de la garantie.**
- ⚠ **Cet appareil est expédié de l'usine prêt à fonctionner avec du propane (GPL) seulement. Toute utilisation de gaz naturel avec cet appareil au propane ou tentative de conversion au gaz naturel de cet appareil est dangereuse et risque de provoquer des blessures et entraînera l'annulation de la garantie.**
- ⚠ **Caractéristiques du propane (GPL) :**
  a. **Le propane est un gaz inflammable et dangereux si ce dernier n'est pas manipulé correctement. Il est indispensable de connaître les dangers encourus avant d'utiliser tout appareil fonctionnant au propane.**
  b. **Le propane est un gaz inflammable qui risque d'exploser sous pression. Le propane qui risque d'exploser sous pression, est plus lourd que l'air, se dépose et demeure au sol.**
  c. **Le propane à l'état naturel est inodore. Pour votre sécurité, un odorisant ayant l'odeur de choux avariés a été ajouté.**
  d. **Tout contact du propane avec la peau risque d'entraîner des engelures.**
- ⚠ **Une bouteille de propane est nécessaire pour faire fonctionner cet appareil. Utiliser seulement les bouteilles de 9kg (20 poids) marquées « propane ».**
- ⚠ **La bouteille de propane doit être fabriquée, marquée et mise en service conformément à la *Réglementation sur les bouteilles de gaz de pétrole liquéfié établie par le Ministère des transports des États-Unis (DOT) ou répondre à la Norme nationale du Canada, CAN/CSAB339 sur les bouteilles, sphères et tubes destinés au transport de produits dangereux et la commission.***
- ⚠ **La bouteille de propane doit être placée afin de permettre l'extraction des vapeurs de gaz.**
- ⚠ **La bouteille de propane doit être équipée d'un système d'arrêt volumétrique (OPD) empêchant tout remplissage excessif.**
- ⚠ **Utiliser uniquement des bouteilles de propane équipées d'un dispositif de branchement compatible avec le raccord d'un appareil de cuisson de plein air.**
- ⚠ **La bouteille de propane doit posséder un col afin de protéger le robinet et la valve de la bouteille.**
- ⚠ **Ne jamais utiliser une bouteille de propane si le corps, le robinet, le col ou le socle sont endommagés.**
- ⚠ **Toute bouteille bosselée ou présentant des traces de rouille risque d'être dangereuse et devrait être vérifiée par votre fournisseur avant de l'utiliser.**
- ⚠ **NE PAS laisser tomber la bouteille de propane ni la manipuler brusquement ou brutalement!**
- ⚠ **Les bouteilles de propane doivent être entreposées à l'extérieur, hors de la portée des enfants et ne doivent pas être entreposées dans un bâtiment, un garage ou dans tout autre lieu fermé. Les bouteilles de gaz ne doivent jamais être entreposées dans un endroit où la température risque de dépasser 52°C (125°F)!**
- ⚠ **Veiller à toujours transporter la bouteille de gaz en la plaçant dans un endroit sécuritaire bien ventilé à bord du véhicule. La bouteille doit être placée debout avec le robinet fermé. La bouteille doit être transportée directement à l'endroit où elle sera utilisée puis ramenée après son utilisation.**
- ⚠ **NE PAS introduire d'outil ni de corps étranger dans la sortie du robinet de la bouteille de gaz ni dans la soupape de sécurité. Vous risquez d'endommager la soupape et de provoquer une fuite. Toute fuite de propane risque de provoquer une explosion ou un incendie et d'entraîner des blessures graves voire la mort.**
- ⚠ **NE PAS bloquer ni boucher les trous sur les côtés ou à l'arrière de cet appareil.**
- ⚠ **Ne jamais garder une bouteille de propane pleine dans une voiture ou dans le coffre d'une voiture sous une forte chaleur. La chaleur peut provoquer une augmentation de la pression du gaz, pouvant provoquer l'ouverture de la soupape de sécurité et laissera s'échapper le gaz.**
- ⚠ **Fermer le gaz et débrancher la bouteille lorsque cet appareil n'est pas utilisé.**
- ⚠ **NE PAS entreposer une bouteille de propane de rechange sous ou à proximité de cet appareil.**
- ⚠ **Ne jamais remplir la bouteille de propane à plus de 80 % de sa capacité.**
- ⚠ **Les consignes ci-dessus doivent être strictement respectées et le non-respect de ces consignes risque de provoquer un incendie et d'entraîner des dégâts matériels ou des blessures graves.**
- ⚠ **Mettre un bouchon antipoussière sur la sortie du robinet d'une bouteille qui n'est pas utilisée. Utiliser uniquement le type de bouchon antipoussière fourni avec le robinet de la bouteille. D'autres types de bouchons pourraient ne pas être étanches et permettre des fuites de propane.**
- ⚠ **Ne jamais essayer de raccorder cet appareil au circuit de propane d'une tente-caravane, autocaravane ou de votre maison.**
- ⚠ **Ne jamais utiliser d'essence, de pétrole lampant ou d'alcool avec cet appareil.**
- ⚠ **Votre appareil a été vérifié en usine afin de s'assurer que les raccords ne présentent aucune fuite. Vérifier à nouveau tous les raccords en suivant les instructions du chapitre « Fonctionnement » du manuel car il est possible qu'ils se soient desserrés lors du transport.**
- ⚠ **La performance de cet article risque de varier selon les conditions météorologiques, le vent et autres conditions extérieures.**
- ⚠ **L'appareil fonctionnera à un rendement moindre à une température inférieure à 10ºC (50ºF).**
- ⚠ **Vérifier que l'appareil ne présente aucune fuite même si ce dernier a été assemblé pour vous par quelqu'un d'autre.**
- ⚠ **NE PAS utiliser cet appareil en cas de fuite de gaz. Toute fuite de gaz risque de provoquer un incendie ou une explosion.**
- ⚠ **Il est obligatoire de suivre toutes les procédures de détection de fuite avant d'utiliser cet appareil. Afin d'éviter tout risque d'incendie et d'explosion lorsque l'on recherche une fuite :**
  a. **Vérifier que le circuit ne présente pas de fuite en effectuant un « test d'étanchéité » avant d'allumer l'appareil à chaque fois que la bouteille de gaz est branchée afin de l'utiliser. Interdiction de fumer. NE PAS utiliser ni laisser de sources d'ignition à proximité de l'exterminateur de moustiques lorsque l'on recherche une fuite.**
  b. **Interdiction de fumer. NE PAS utiliser ni laisser de sources d'ignition à proximité de l'appareillorsque l'on recherche une fuite.**
  c. **NE PAS utiliser d'allumettes, de briquets ou de flamme nue afin de rechercher une fuite.**
  d. **La prise d'alcool, de médicaments ou de drogues risque de nuire à l'aptitude de l'utilisateur à assembler ou à utiliser cet appareil en toute sécurité.**
  e. **La présence de fortes odeurs, ou si vous avez un rhume ou des sinus bouchés, risque de nuire à la détection d'une fuite de propane. Faites preuve de précaution et de bon sens lorsque vous effectuez un test d'étanchéité et recherchez une fuite.**
  f. **NE PAS utiliser l'exterminateur de moustiques avant d'avoir réparé toute les fuites. S'il s'avère impossible d'arrêter une fuite, débrancher la bouteille de propane. Contacter un réparateur ou votre fournisseur de bouteilles de propane.**

g. **NE PAS utiliser l'appareilavant d'avoir réparé toute les fuites. S'il s'avère impossible d'arrêter une fuite, débrancher la bouteille de propane. Contacter un réparateur ou votre fournisseur de bouteilles de propane.**

- ⚠ **Cet appareil a été mis au point pour pouvoir fonctionner avec la pression d'alimentation suivante : 10 psi de colonne d'eau.**
- ⚠ **NE PAS utiliser ni entreposer d'essence ou de liquides aux vapeurs inflammables à moins de 7,62 m (25 pieds) de cet appareil.**
- ⚠ **NE PAS utiliser cet appareil dans une atmosphère explosive. Veiller à ce que la zone autour de cet appareil demeure dégagée et dépourvue de matières combustibles (telles que les matériaux de construction, le papier ou le carton, les plumes, la paille et la poussière), d'essence et d'autres liquides aux vapeurs inflammables (telles que des solvants, des diluants de peinture, des particules de poussière ou des produits chimiques inconnus).**
- ⚠ **S'assurer que toute matière combustible se trouve toujours à une distance de sécurité minimum de 91,4 cm (36 po.) sur les côtés et derrière l'appareil. NE PAS utiliser cet appareil sous un toit ou une structure quelconque suspendue, en saillie ou en surplomb au-dessus de cet appareil.**
- ⚠ **Il est primordial que le compartiment de la valve de commande de l'appareil et les passages par où l'air circule demeurent propres.**
- ⚠ **Vérifier l'appareil avant chaque utilisation.**
- ⚠ **NE modifier en aucune façon l'appareil. Toute modification ou altération entraînera l'annulation de la garantie.**
- ⚠ **NE PAS utiliser l'appareil à moins qu'il ne soit COMPLÈTEMENT assemblé et que les pièces ne soient toutes fixées et serrées.**
- ⚠ **Cet appareil doit être vérifié et nettoyé en entier régulièrement.**
- ⚠ **Nettoyer et inspecter l'assemblage du tuyau à chaque fois, avant d'utiliser l'appareil.**
- ⚠ **En cas d'abrasion, d'usure, de coupures ou de fuite, l'assemblage du tuyau doit être remplacé avant que cet appareil ne soit mis en fonctionnement. Vérifier que l'appareil n'est pas endommagé et ne présente pas de traces d'usure lors de chaque entretien. Ne jamais utiliser cet appareil si une pièce s'avère endommagée, manquante ou mal installée.**
- ⚠ **Utiliser uniquement le régulateur et l'assemblage du tuyau fournis. Le régulateur et l'assemblage du tuyau de rechange doivent être ceux spécifiés par Blue Rhino Global Sourcing, Inc.**
- ⚠ **Ne pas accrocher de vêtements ni de matières inflammables sur l'appareil ou à proximité de ce dernier.**
- ⚠ **Utiliser uniquement des pièces agréées de l'usine Blue Rhino Global Sourcing, Inc. L'emploi de toute pièce non agréée peut être dangereux et entraînera l'annulation de la garantie.**
- ⚠ **NE PAS utiliser cet appareil avant de lire le chapitre « Consignes d'utilisation » de ce manuel.**
- ⚠ **NE PAS installer ni utiliser cet appareil à bord d'un bateau ou d'un véhicule récréatif.**
- ⚠ **NE PAS utiliser l' appareil par grand vent.**
- ⚠ **Ne jamais se pencher au-dessus de l' appareil pour l'allumer.**
- ⚠ **Toujours garder les enfants et animaux domestiques et de compagnie loin de l'appareil.**
- ⚠ **Ne jamais laisser d'enfants utiliser l'appareil ni jouer à proximité de ce dernier lorsqu'il est allumé.**
- ⚠ **Si vous ne pouvez pas allumer cet appareil et vous pouvez sentir du gaz, fermer le robinet du gaz de la bouteille, attendez 5 minutes pour permettre aux vapeurs de se dissiper, avant de tenter à nouveau d'allumer l'appareil.**
- ⚠ **Le fait de ne pas attendre 5 minutes afin que le gaz se dissipe au cas où l'appareil ne s'allume pas, risque de provoquer une flambée soudaine explosive.**
- ⚠ **NE RIEN placer sur l' appareil.**
- ⚠ **NE PAS tenter de déplacer l'appareil lorsqu'il est allumé.**
- ⚠ **La bouteille de propane doit être débranchée et retirée avant de déplacer l' appareil.**
- ⚠ **Le remisage de l'appareil à l'intérieur est autorisé seulement si la bouteille a été débranchée et retirée de l'appareil et correctement entreposée à l'extérieur.**
- ⚠ **NE PAS tenter de débrancher le régulateur de gaz de la bouteille ou de débrancher une pièce quelconque de l'alimentation du gaz lorsque l'appareil est allumé.**
- ⚠ **Placer toujours ce produit sur une surface plane et dure. Il est déconseillé de le placer sur de l'asphalte ou du bitume.**
- ⚠ **Après une période de remisage et/ou si l'appareil n'a pas été utilisé pour une certaine période, s'assurer qu'il n'y a pas de fuite et que les brûleurs ne sont pas bouchés. Vérifier également que le tuyau ne présente pas de traces d'abrasion, d'usure ou de coupures.**
- ⚠ **Porter des gants de protection pour assembler cet article.**
- ⚠ **NE PAS forcer les pièces les unes dans les autres afin d'éviter toute blessure et éviter d'endommager cet article.**
- ⚠ **Il est conseillé d'utiliser uniquement l'attractif pour moustiques FineTune avec cet appareil. Cet appareil n'a jamais été testé avec un autre attractif et les résultats ne sont pas garantis.**
- ⚠ **Les consignes ci-dessus doivent être strictement respectées et le non-respect de ces consignes risque de provoquer des dégâts matériels ou d'entraîner des blessures graves voire la mort.**

Liste des pièces

1	Couvercle de protection contre la pluie	57-04-556
2	Anneau FineTune®	57-04-194
3	Appât pour insectes FineTune®	CPSX000052
4	Capot*	57-04-209
5	Piège TacTrap™	CPSX000069
6	Brûleur*	57-04-091
7	Régulateur et assemblage du tuyau*	57-07-543
8	Capuchon de la pile*	57-07-103
9	Mât	57-04-573
10	Housse de la bouteille de propane	57-04-302
11	Socle (2)	57-04-576

* Prémonté

Vue éclatée



Quincaillerie

A	Piquet	Niquelé, ø8 x 180 mm	2 pcs
B	Pile AA		1 pc

Instructions d'assemblage

1 NE PAS RETOURNER AU MAGASIN AVEC CET ARTICLE.

Pour toute assistance technique, appelez le numéro sans frais **1.888.753.7137**. Faites en sorte que votre manuel d'utilisation et le modèle numéro soient à portée de main afin de pouvoir vous y référer.

Remarque : Le numéro du modèle se trouve sur l'étiquette située du côté du brûleur.

Pour faciliter l'assemblage:

- Pour éviter de perdre des petites pièces ou la quincaillerie d'installation, assemblez cet article sur une surface plane qui ne comporte pas de trous ni de fissures.
- Étalez toutes les pièces et la quincaillerie d'installation.
- Serrez à la main toute les fixations et la visserie en premier. Une fois l'étape terminée, serrez-les complètement en veillant à ne pas trop les serrer afin d'éviter d'endommager la surface de l'appareil et de fausser le filetage.
- Suivez toutes les étapes dans l'ordre afin d'assembler correctement cet article.

Pour effectuer l'assemblage, vous aurez besoin des choses suivantes:

- une (1) solution de détection de fuites (voir instructions sur la préparation de la solution au chapitre « Consignes d'utilisation »).
- une (1) bouteille de propane liquide pour barbecue remplie avec précision avec raccord de robinet à filetage externe Acme de type 1 (barbecue taille standard - 9 kg (20 poids)).

Temps d'assemblage: environ dix (10) minutes.

2 Assembler le socle

Glissez les deux parties l'une dans l'autre jusqu'à ce qu'elles s'imbriquent.



3 Insérez la pile



B ▭ x 1

4 Fixez le moteur



Instructions d’assemblage (suite)

5 Fixez le piège TacTrap™



6 Insérez et fixez l’appât FineTune®



7 Insérez les piquets

Remarque: Placez le SkeeterVac® à l’endroit où vous souhaitez l’installer avant d’enfoncer les piquets dans le sol.



A  x 2

Installer la bouteille de propane

Il est nécessaire de brancher une bouteille de propane standard pour barbecue avec robinet à filetage externe.

⚠ **ATTENTION : La bouteille de propane doit être correctement débranchée et retirée avant de déplacer cet appareil.**



Placer la housse de la bouteille de propane

Placez la housse de la bouteille de propane sur la bouteille.



Insérer la bouteille de propane

Placez une bouteille de propane pleine remplie avec précision debout dans l'ouverture du SkeeterVac® de manière à ce que l'entrée du robinet de gaz se trouve face au tuyau de gaz.



Fixer la bouteille de propane

Fixez la bouteille de propane en faisant passer la chaîne de retenue de la bouteille par-dessus le col de la bouteille.



Brancher la bouteille de propane



1. Avant de procéder au branchement, assurez-vous de l'absence de débris dans la tête de la bouteille de propane et autour de la tête du régulateur.
2. 2. Branchez le régulateur et son assemblage du tuyau sur la bouteille en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'au blocage.

Débrancher la bouteille de propane



1. Avant de débrancher la bouteille de propane, assurez-vous que le robinet de la bouteille se trouve sur « CLOSED » (fermé).
2. 2. Débranchez le régulateur et son assemblage du tuyau de la bouteille de propane en tournant le bouton dans le sens inverse à celui des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit desserré.

⚠ **ATTENTION : La bouteille de propane doit être correctement débranchée et retirée avant de déplacer cet appareil.**

3. Mettre un bouchon antipoussière sur la sortie du robinet de la bouteille et l'entreposer à l'extérieur dans un endroit bien aéré et loin des rayons directs du soleil et hors de la portée des enfants.

Pour obtenir une autre bouteille de propane

Vous avez besoin d'une bouteille de gaz? Essayez notre service d'échange de bouteilles de propane. C'est un service facile, rapide, sans danger et présent dans des dizaines de milliers de points de vente partout dans le pays. Ces points de vente sont le plus souvent ouverts toute la nuit ainsi que les fins de semaine. Achetez une bouteille neuve remplie avec précision ou échangez votre bouteille vide contre une bouteille déjà remplie avec précision. Il vous est également possible de faire remplir votre bouteille auprès d'une station de remplissage. Vérifiez les heures d'ouverture de la station de remplissage.

Information importante concernant les moustiques

Information importante

Cet appareil fonctionne 24 heures par jour afin de piéger et tuer les moustiques. Il attire les moustiques femelles à la recherche d'un repas de sang afin de nourrir leurs oeufs. En exterminant la majorité des moustiques femelles vous éliminerez également leurs oeufs. Cet appareil, s'il est utilisé conformément aux instructions, pourra :

- Attirer, piéger et tuer les moustiques.
- Cet appareil ne peut pas :
  - Éliminer complètement toutes les populations de moustiques
  - Éliminer la possibilité qu'une maladie se propage par l'intermédiaire des moustiques.
- Commencez à utiliser cet appareil une fois que la température extérieure la plus basse demeurera supérieure à 10°C (50°F).
- Pour réduire et lutter contre les populations de moustiques, il est primordial que cet appareil fonctionne en permanence. Ne fermez pas le robinet de gaz de la bouteille de propane avant que cet appareil ne s'éteigne, puis remplacez immédiatement la bouteille de propane lorsqu'elle est vide par un bouteille pleine.
- Veuillez toujours contacter notre service à la clientèle au 1.888.753.7137 avant de retourner ce produit au magasin où vous l'avez acheté.

Information importante concernant l'octénol

Voir la fiche sur les premiers soins et les consignes de sécurité.

Cet appareil est fourni avec un appât contenant de l'octénol

(1-octen-3-ol). Cet appât est un attractif supplémentaire pour certaines espèces de moustiques.

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

⚠ **ATTENTION: Nocif si avalé, absorbé par la peau ou respiré. Éviter tout contact avec la peau, les yeux et la bouche. Se laver les mains complètement avec de l'eau et du savon après tout contact.**

Des données intéressantes sur les moustiques

- Il existe environ 3000 espèces de moustiques connues dans le monde. Il existe environ 150 espèces en Amérique du Nord.
- Il existe environ 25 espèces de moustiques "nuisants" pour les humains.
- La durée de vie de la plupart des moustiques est de 2 à 4 semaines.
- Ce sont uniquement les moustiques femelles qui piquent.

Comment lutter contre les moustiques

Après avoir correctement installé cet appareil, vous pouvez également réduire la prolifération des moustiques autour de votre maison en réduisant toute présence d'eau stagnante sur votre propriété. En effet, les moustiques peuvent proliférer dans toute flaque d'eau si elle est présente pendant plus de 4 jours.

- Jetez les boîtes et canettes de boissons, les contenants en plastique, les pots de fleurs et autres récipients capables d'accumuler de l'eau sur votre propriété.
- À l'aide d'une perceuse, percez des trous dans le fond des récipients que vous comptez laisser à l'extérieur tels que les sacs poubelles, les bennes et conteneurs destinés aux matières recyclables, etc.
- Nettoyez les gouttières de toit qui sont bouchées au moins une fois par an.
- Placez à l'envers les bassins de jardin en plastique lorsque vous ne les utilisez pas.
- Retournez les brouettes, les pots de fleurs vides ainsi que les jouets pour enfants lorsque vous ne les utilisez pas.
- Assurez-vous que l'eau des bains pour oiseaux ne demeure pas stagnante.
- Aérez les pièces d'eau décoratives ou placez-y des poissons.
- Nettoyez et mettez du chlore dans les piscines qui ne sont pas en train d'être utilisées. N'oubliez pas que les moustiques peuvent proliférer dans l'eau qui s'accumule sur les bâches protectrices des piscines.
- Faites en sorte que l'eau draine du terrain afin d'éliminer toute accumulation d'eau dans les zones basses de votre propriété.

Liens pratiques

Pour plus de renseignements concernant les moustiques au Canada et aux États-Unis , consultez les sites internet suivants (parmi d'autres):

- The American Mosquito Control Association (Association de lutte contre les moustiques des États-Unis) : www.mosquito.org
- US Environmental Protection Agency (Agence de protection de l'environnement des États-Unis) : www.epa.gov/pesticides/health/mosquitoes
- National Center for Infectious Diseases (Centre national de lutte contre les maladies infectieuses) : www.cdc.gov – rechercher le site web pour « mosquitoes ».
- Canadian Pest Management Regulatory Agency (L'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire) : canadiensensante.gc.ca/healthy-living-vie-saine/environment-environnement/pesticides/mosquitos-moustiques-fra.php?_ga=1.65671086.1845437393.1419250923

Aucune des agences ci-dessus n'a approuvé l'emploi de cet appareil et leur mention ici n'indique en aucun cas qu'elles le sanctionnent. Ces liens sont indiqués ici à titre d'information uniquement.

Consignes d'utilisation

Détecter une fuite

Raccordement de la bouteille et du tuyau de gaz

1. Préparez une solution d'environ 125 mL (4 oz.) destinée à détecter les fuites en mélangeant un volume de liquide à vaisselle et 3 volumes d'eau.
2. Branchez la bouteille de propane en suivant les instructions « Installer la bouteille de propane ».
3. Ouvrez le gaz en réglant le robinet de la bouteille de propane sur « OPEN » (ouvert).
4. Versez quelques gouttes de la solution de détection de fuites sur tous les points de raccordement indiqués par un « X » (illustrations 1 et 2).
   a. Si des bulles apparaissent, fermez le gaz en réglant le robinet de la bouteille de propane sur « CLOSED » (fermé), desserrez le raccord puis rebranchez en vous assurant qu'il est étanche en effectuant un autre test d'étanchéité.
   b. Si des bulles persistent après plusieurs tentatives, fermez le gaz en réglant le robinet de la bouteille de propane sur « CLOSED » (fermé), débranchez la bouteille en suivant les instructions « Débrancher la bouteille de propane » et appelez le 1.888.753.7137.
   c. S'il n'y a toujours pas de bulles après une minute, fermez le gaz en réglant le robinet de la bouteille de propane sur « CLOSED » (fermé), essuyez la solution et continuez.

Illustration 1



Illustration 2



Emplacement

Il est indispensable de placer au mieux l'appareil afin de maximiser son rendement et sa performance. Étant donné que l'appareil attire les moustiques, placez-le au minimum à 3 mètres (10 pieds) de votre surface habitable.

Les moustiques sont typiquement présents dans les zones sombres, mouillées et humides. Déterminez quel est leur habitat principal et placez l'appareil le plus près possible.

Si vous habitez dans un endroit où il y a une brise constante, placez l'appareil en amont de l'habitat principal des moustiques.

Pour une performance optimale, il est probable que vous devrez déplacer l'appareil de temps à autre. Pour déplacer l'appareil, fermer le robinet de la bouteille de propane et débrancher la conduite de gaz. Puis, retirer les piquets, placez votre pied sur le socle du chariot et penchez-le en arrière en tenant la poignée. Tirez l'appareil jusqu'à son nouvel emplacement. Réinstaller les piquets. DANGER DE BASCULEMENT : s'assurer que les piquets sont fixer solidement en place.

FineTune : Adapter la puissance attractive de l'appât :

Voir la fiche sur les premiers soins et les consignes de sécurité.

La quantité d'octénol libérée par cet appareil est importante car elle sert à maximiser la performance de l'appareil. Certains moustiques sont très attirés par l'octénol alors que d'autres le sont moins.

Ce produit possède une caractéristique exclusive facile à utiliser vous permettant de régler la dose d'octénol que libère l'appareil selon l'espèce de moustique que vous comptez piéger.

Remarque: l'appât dure environ 60 jours.

1. Retirez le couvercle de protection contre la pluie.
2. Retirez le papier aluminium de l'appât pour insectes Finetune.
3. Replacez l'appât Finetune dans le porte-appât avec les trous vers le haut.
4. En vous reportant aux illustrations situées sur l'étiquette du moteur, choisissez l'environnement qui correspond le mieux à celui que vous souhaitez protéger.
5. Placez l'anneau de façon à ce qu'il soit orienté vers l'environnement désiré. (Illustrations 3a, 3b et 3c).
6. Remettez en place le couvercle de protection contre la pluie.

Illustration 3a



Puissance de l'appât : complètement ouvert

Illustration 3b



Puissance de l'appât : moitié ouvert

Illustration 3c



Puissance de l'appât : fermé

Illustration 4



Consignes d'utilisation (suite)

Allumer l'appareil

⚠ **ATTENTION : S'assurer que la zone autour de l'appareil demeure dégagée et dépourvue de matières combustibles, d'essence ainsi que de liquides et autres vapeurs inflammables.**

⚠ **ATTENTION : Ne pas bloquer ni empêcher le débit d'air de combustion ni de ventilation.**

⚠ **ATTENTION : Ne pas utiliser l'appareil sans avoir auparavant retiré le couvercle du WaveDrawer.**

Illustration 5



1. Lisez les instructions avant de procéder à l'allumage.
2. Vérifiez que rien ne gêne le débit d'air.
3. Branchez la bouteille de propane en suivant les instructions « Installer la bouteille de propane ».
4. Enlevez le couvercle de protection contre la pluie du dessus du SkeeterVac.
5. Ouvrez le robinet de gaz sur la bouteille de propane en le tournant lentement sur « OPEN ».
6. Pressez et maintenez le bouton de commande (voir illustration 4).
7. Pressez et maintenez IMMÉDIATEMENT le bouton de l'allumeur jusqu'à vous entendiez un claquement indiquant que l'allumage viens de s'effectuer. Cela prend environ 20 secondes (voir illustration 5).
8. Continuez à maintenir le bouton de commande pressé pendant 30 secondes.
9. Vous saurez que l'allumage a bien été effectué si l'aiguille de la jauge du brûleur commence à se déplacer vers la zone verte.
10. Remettez en place le couvercle de protection contre la pluie.

⚠ **ATTENTION : Si le brûleur ne s'allume pas, fermer le robinet de gaz de la bouteille de propane et attendre 5 minutes avant de tenter à nouveau d'allumer le brûleur en suivant les instructions d'allumage.**

Éteindre l'appareil

1. Fermez le gaz en réglant le robinet de la bouteille de propane sur « CLOSED » (fermé). Remarque : Vous entendrez un son étouffé, ceci est normal, il s'agit du reste du gaz venant de se consumer.
2. Débranchez la bouteille en suivant les instructions « Débrancher la bouteille de propane ».

⚠ **ATTENTION : FERMER LE ROBINET DE GAZ DE LA BOUTEILLE DE PROPANE LORSQUE CET APPAREIL D'EXTÉRIEUR N'EST PAS UTILISÉ.**

Nettoyage et entretien

Voir la fiche sur les premiers soins et les consignes de sécurité.

⚠ **ATTENTION : Tout nettoyage ou entretien doit être effectué lorsque l'appareil est froid et après avoir fermé et débranché l'alimentation en gaz.**

⚠ **ATTENTION : NE placer AUCUNE pièce de l'appareil dans un four autonettoyant.**

⚠ **ATTENTION : Ce produit doit être nettoyé et vérifié en entier régulièrement.**

Avis

1. **N'utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs car ils risquent d'endommager cet appareil.**
2. **N'utilisez jamais de produit à nettoyer les fours sur une pièce quelle qu'elle soit cet appareil.**

Avant chaque utilisation

1. Assurez-vous que la zone autour de l'appareil demeure dégagée et dépourvue de matières combustibles, d'essence et d'autres liquides et vapeurs inflammables.
2. Ne pas bloquer ni empêcher le débit d'air de combustion du propane ni de ventilation.
3. Assurez-vous que les ouvertures de ventilations ne comportent aucun débris.
4. Reportez-vous aux « instructions de nettoyage » pour la procédure de nettoyage recommandée.

Instructions de nettoyage / Entretien de routine

Pour une performance optimale et afin d'assurer la pérennité de cet appareil, suivez les étapes suivantes à chaque fois que votre bouteille de gaz est vide. Ce modèle consommera une bouteille de propane standard tous les 28 à 30 jours.

Remarque: Lorsque vous utilisez l'appareil, vérifiez les points suivants tous les 2 à 3 jours :

- Assurez-vous que rien ne bloque ni ne gêne le débit d'air au niveau des orifices laissant passer l'air.

Nettoyage et entretien (suite)

1. Fermez le gaz en tournant le robinet de la bouteille de propane sur « CLOSED » (fermé).
2. Débranchez la bouteille de propane en suivant les instructions « Débrancher la bouteille de propane ».
3. Retirez le couvercle de protection contre la pluie du dessus du SkeeterVac .
4. Retirez le piège TacTrap usé et jetez-le comme il se doit.
5. Retirez l'appât FineTune usé (si nécessaire) et jetez-le comme il se doit.
6. Remarque : L'appât FineTune durera au moins 60 jours.
7. Soulevez le mât du brûleur afin de le dégager de la bouteille de propane vide et placez-le sur le sol.
8. Retirez la bouteille de propane vide.
9. Branchez la bouteille de propane pleine en suivant les instructions « Installer la bouteille de propane ».
10. Glissez en place le nouveau piège TacTrap et retirez le papier protecteur.
11. Retirez le nouvel appât FineTune de son emballage. Jetez l'emballage comme il se doit.
12. Placez le nouvel appât FineTune dans le porte-appât avec les trous vers le haut.
13. En vous reportant aux illustrations fournies, choisissez le milieu qui correspond le mieux à la zone que vous souhaitez protéger.
14. Placez l'anneau de façon à ce qu'il soit orienté vers l'environnement désiré. (Illustrations 3a, 3b et 3c).
15. Vérifiez le brûleur et les tuyaux de gaz afin de vous assurer qu'ils ne sont pas endommagés et qu'aucune pièce ne s'avère manquante. Réparez et corrigez tout problème avant de tenter de mettre en marche l'appareil.
16. Branchez la bouteille de propane en suivant les instructions « Installer la bouteille de propane ».
17. Effectuez le test d'étanchéité en suivant les instructions intitulées « Détecter une fuite ».
18. Commencez à suivre les instructions intitulées « Allumer l'appareil ».
19. Lavez-vous les mains à l'eau et au savon.

Remplacer la pile de l'allumeur

Illustration 6



Si vous n'entendez pas un déclic lorsque vous pressez le bouton d'allumage, la pile est sans doute déchargée. Remplacez la pile comme suit :

1. Fermez le gaz en tournant le robinet de la bouteille de propane sur « CLOSED » (fermé).
2. Ouvrez le compartiment à pile en tournant le capuchon de la partie inférieure du brûleur dans le sens inverse à celui des aiguilles d'une montre.
3. Retirez la pile usée et jetez-la comme il se doit.
4. Insérez une nouvelle pile AA dans le compartiment en introduisant le pôle négatif (-) en premier. (Illustration 6).
5. Fixez le capuchon en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il se bloque.
6. Commencez à suivre les instructions intitulées « Allumer l'appareil ».

Remisage de fin de saison

Pour prolonger la durée de vie de cet appareil, suivez ces simples consignes à la fin de la saison :

1. Fermez le gaz en réglant le robinet de la bouteille de propane sur « CLOSED » (fermé).
2. Débranchez la bouteille en suivant les instructions « Débrancher la bouteille de propane ».
3. Retirez la housse de la bouteille de propane.
4. Retirez la bouteille de propane.
5. Placez le bouchon cache-poussière sur la bouteille de propane et remisez-la à l'extérieur, dans un endroit bien aéré, à l'écart des rayons directs du soleil et hors de la portée des enfants.
6. Retirez et jetez le piège TacTrap et l'appât FineTune comme il se doit.
7. Recouvrez cet appareil afin de le protéger contre la poussière et rangez-le dans un endroit frais et sec.
8. Entreposez l'appareil dans un endroit frais et sec.

⚠ **ATTENTION : Il est permis d'entreposer un appareil à gaz de plein air à l'intérieur uniquement si la bouteille de gaz a été débranchée et retirée de l'appareil.**

Enregistrement de l’appareil

Pour bénéficier plus rapidement du service offert par la garantie, veuillez enregistrer cet article immédiatement sur le site internet BlueRhino.com/Warranty ou appelez le 1.800.762.1142.

Pièces de rechange

Vous trouverez toutes les pièces de rechange nécessaires sur le site web parts.bluerhino.com ou appelez le 1.800.762.1142.

Garantie limitée

La société Blue Rhino Global Sourcing, Inc. (« Blue Rhino ») garantit cet article au premier acheteur au détail et à aucune autre personne, contre tout vice de matériau et de fabrication pendant un (1) an à partir de la date d’achat si cet article est monté et utilisé conformément aux instructions fournies. Blue Rhino vous demandera sans doute une preuve raisonnable d’achat datée, veuillez donc conserver votre facture ou votre reçu. Cette garantie limitée se limitera à la réparation ou au remplacement de pièces ayant été déterminées défectueuses par Blue Rhino lors de conditions d’utilisation et d’entretien normales. Avant de renvoyer une pièce, contactez le service à la clientèle de Blue Rhino en utilisant les coordonnées indiquées ci-dessous. Après une inspection de l’appareil, si Blue Rhino confirme le défaut de fabrication et approuve la réclamation, ce dernier remplacera gratuitement les dites pièces. Si vous devez renvoyer des pièces défectueuses, les pièces devront être expédiés port-payé. Blue Rhino s’engage à renvoyer les pièces à l’acheteur portpayé.

Cette garantie limitée ne couvre pas les pannes et dysfonctionnements survenant suite à tout accident, mauvais usage, entretien incorrect de cet article, ou toute modification, mauvaise installation ou négligence comme il a été établi dans ce manuel. De plus, cette garantie limitée ne couvre pas les dommages au fini, à savoir les rayures, les bosses, les traces de décoloration, de rouille ou les dommages résultant des intempéries après achat de l’article.

Cette garantie remplace toute autre garantie expresse et il n’existe aucune autre garantie expresse à l’exception de la couverture indiquée ici. Blue Rhino désavoue toute garantie couvrant des produits ayant été achetés auprès de revendeurs autres que les revendeurs et distributeurs agréés y compris toute garantie de commerciabilité et d’adaptation à un usage particulier. BLUE RHINO DÉCLINE ÉGALEMENT TOUTE GARANTIE IMPLICITE Y COMPRIS TOUTE GARANTIE DE COMMERCIABILITÉ ET D’ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER. BLUE RHINO NE POURRA ÊTRE TENU RESPONSABLE PAR L’ACHETEUR OU UN TIERS POUR TOUS DÉGÂTS ET DOMMAGES PARTICULIERS, INDIRECTS, PUNITIFS OU CONSÉCUTIFS. De plus, Blue Rhino désavoue toute garantie expresse ou implicite et décline toute responsabilité en cas de défaut de fabrication causés par un tiers.

Cette garantie limitée octroie des droits spécifiques à l’acheteur reconnus par la loi et il est possible que ce dernier en possède d’autres selon sa localité. Certaines juridictions ne permettent pas l’exclusion ni la limitation de dommages consécutifs ou accessoires ni la limitation en temps d’une garantie et ces limitations peuvent ne pas être applicables à tous.

Blue Rhino ne permet en aucun cas à une personne ou à une société de s’attribuer les responsabilités et les obligations liées à la vente, l’installation, l’utilisation, la dépose ou le remplacement de cet article, et aucune de ces représentations n’engage la responsabilité de Blue Rhino.

Blue Rhino Global Sourcing, Inc.
Winston-Salem, North Carolina 27105, États-Unis
(800)-762-1142

Guide de dépannage

Problème	Cause possible	Solution
L'appareil ne se met pas en marche.	Le robinet de la bouteille de propane est fermé.	Assurez-vous que le régulateur est solidement fixé à la bouteille de propane en suivant les instructions « Installer la bouteille de propane » puis ouvrez le gaz en tournant le robinet de la bouteille de propane sur « OPEN » (ouvert).
	La bouteille de propane est vide ou presque vide.	Échangez, remplissez ou remplacez la bouteille de propane.
	Fuite de propane.	1. Fermez le gaz en tournant le robinet de la bouteille de propane sur « CLOSED » (fermé). 2. Attendez 5 minutes pour que le gaz se dissipe. 3. Suivez les instructions du chapitre « Détecter une fuite » du manuel.
	L'allumeur de fonctionne pas.	1. Fermez le robinet de gaz de la bouteille de propane en suivant les instructions du paragraphe « Éteindre l'appareil ». 2. Pressez le bouton de l'allumeur (voir illustration 4) : a. si vous entendez un déclic cela signifie que l'allumeur fonctionne. b. si vous n'entendez pas de déclic, remplacez la pile « AA » (suivez les instructions pour insérer la pile).
	Il y a trop d'air dans le tuyau.	1. Branchez la bouteille de propane en suivant les instructions du paragraphe « Brancher la bouteille de propane ». ⚠ **Attention: Assurez-vous que la zone autour de l'appareil demeure dégagée et dépourvue de matières combustibles, d'essence et d'autres liquides et vapeurs inflammables.** 2. Tournez lentement le robinet de la bouteille de propane sur « OPEN » (ouvert). 3. Pressez et maintenez pressé le bouton de commande jusqu'à 3 minutes si nécessaire. 4. Essayez d'allumer l'appareil toutes les 30 secondes en suivant les instructions du paragraphe « Allumer l'appareil » jusqu'à ce que vous entendiez un claquement indiquant que l'allumage vient de se produire. 5. Si l'appareil ne fonctionne toujours pas, reportez-vous à la case « Remettre le régulateur à zéro » de ce guide.
	Le filtre est bouché.	1. Fermez le robinet de gaz de la bouteille de propane en suivant les instructions du paragraphe « Éteindre l'appareil ». 2. Débranchez la bouteille de propane en suivant les instructions du paragraphe « Débrancher la bouteille de propane ». 3. Retirez le régulateur et son assemblage du tuyau du brûleur de l'appareil. 4. Retirez le filtre. Remplacer le filtre sale avec un nouveau filtre 5. Rebranchez le régulateur et son assemblage du tuyau sur le brûleur de l'appareil. 6. Effectuez un test d'étanchétité en suivant les instructions du paragraphe « Recherche une fuite potentielle ». 7. Allumez l'appareil en suivant les instructions du paragraphe « Allumer l'appareil ».
	Remettre le régulateur à zéro.	1. Fermez le robinet de gaz de la bouteille de propane en suivant les instructions du paragraphe « Éteindre l'appareil ». 2. Débranchez la bouteille de propane en suivant les instructions du paragraphe « Débrancher la bouteille de propane ». 3. Après 30 secondes, rebranchez la bouteille de propane en suivant les instructions du paragraphe « Brancher la bouteille de propane ». 4. Tournez lentement le robinet de la bouteille de propane sur « OPEN » (ouvert). 5. Effectuez un test d'étanchétité en suivant les instructions du paragraphe « Recherche une fuite potentielle ». 6. Allumez le SkeeterVac en suivant les instructions du paragraphe « Allumer l'appareil »
	Trop humide ou mouillé.	1. Branchez la bouteille de propane en suivant les instructions du paragraphe « Brancher la bouteille de propane ». ⚠ **Attention: Assurez-vous que la zone autour de l'appareil demeure dégagée et dépourvue de matières combustibles, d'essence et d'autres liquides et vapeurs inflammables ainsi que de toute flamme nue.** 2. Tournez lentement le robinet de la bouteille de propane sur « OPEN » (ouvert). 3. Pressez et maintenez le bouton de commande (voir illustration 4). 4. Pressez et maintenez IMMÉDIATEMENT le bouton de l'allumeur jusqu'à vous entendiez un claquement indiquant que l'allumage viens de s'effectuer. Cela prend environ 20 secondes. 5. Continuez à maintenir le bouton de commande pressé pendant 30 secondes. 6. Vous saurez que l'allumage a bien été effectué si l'aiguille de la jauge du brûleur commence à se déplacer vers la zone verte.
Le brûleur ne fonctionne pas adéquatement	La bouteille de propane est vide ou presque vide.	Échangez, remplissez ou remplacez la bouteille de propane.
	Fuite de propane.	Suivez les instructions du paragraphe « Recherche une fuite potentielle ».
	Les orifices de ventilation sont bouchés.	1. Fermez le robinet de gaz de la bouteille de propane en suivant les instructions du paragraphe « Éteindre l'appareil ». 2. Débranchez la bouteille de propane en suivant les instructions du paragraphe « Débrancher la bouteille de propane ». 3. Vérifiez les orifices de ventilation et l'arrivée d'air afin de vous assurer qu'ils ne comportent pas de débris. 4. Nettoyez l'appareil en suivant les instructions du paragraphe « Nettoyage et entretien ».
L'appareil s'éteint soudainement.	Le gaz est épuisé.	Échangez, remplissez ou remplacez la bouteille de propane.
	Le thermocontact de surchauffe (détecteur de chaleur) est sous tension.	1. Fermez le robinet de gaz de la bouteille de propane en suivant les instructions du paragraphe « Éteindre l'appareil ». 2. Débranchez la bouteille de propane en suivant les instructions du paragraphe « Débrancher la bouteille de propane ». 3. Laissez le brûleur refroidir pendant 30 à 45 minutes. 4. Branchez la bouteille de propane en suivant les instructions du paragraphe « Brancher la bouteille de propane ». 5. Allumez l'appareil en suivant les instructions du paragraphe « Allumer l'appareil » 6. Après de 5 minutes de fonctionnement, vérifiez que les voyants lumineux et le ventilateur fonctionnent correctement.